

HINWEIS ZUM BAUSATZ BOEHMAT PM1

An der Ausgangsbuchse " Stereo " liegen die Kanäle "Bass, Solo 1 und Solo 2" gemeinsam an. Ueber ein Stereo - Kabel koennen diese Kanäle einem Stereo-Endverstaerker zugefuehrt werden.

Im Bausatz liegen darum auch nur 1 Relais und 1 Klinkenbuchse. In der Anleitung muessen deshalb folgende Arbeitsgaenge korrigiert werden:

- Kap 3.1.,Nr.16: Relais unterhalb der Stiftwanne 7 in die Platine stecken und festloeten 1 Stck
- Nr.36: Klinkenbuchse an Pos."Stereo" in die Platine stecken und festloeten 1 Stck

Wer jedoch die Kanäle einzeln herausfuehren moechte, kann auf der Platine BG 80 231 zwei Relais und auf der Platine BG 80 233 drei Klinkenbuchsen nachbestuecken. Das benoetigte Material kann unter folgender Best.-Nr. bezogen werden:

Stereo-Klinkenbuchse Best.-Nr. 85 526
Relais Best.-Nr. 83 253
