

IBM
WM
18

Programmtabelle 3

HELIOS

Gruppe (Schalter)	Daten Eingang / Ausgang	Registrierung OM Programminhalt	Programme																															
			Musette	Akkordeon I	Sakral I	Geige 4'	Geige 8'	Panflöte	Klarinette	Trompete I	Posaune	Horn	Space I	Synth. H.	Wah R. Shatter	Wah Rotor	Wah-Wah	Au-Wah I	Dudelsack	Glocken FR	Glocken ZR	Steelband	Vibraphon	Banjo	Honky T Shatter	Mundharmonika	Honky Tonk WV	Piano	Streicher Piano	Streicher Spinett	Brass II	Brass I	ZR Perc. II	ZR Perc. I
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Festregister	1	Zugriegel auf WV	*																															
	2	Festregister auf WV																																
	3	Cello 16'																																
	4	Horn 16'																																
	5	Akkordeon 16'																																
	6	Posaune 16'																																
	7	Saxophon 16'																																
	8	Horn 8'																																
	9	Viola 8'																																
	10	Klarinette 8'																																
	11	Oboe 8'																																
	12	Flöte 8'																																
	13	Trompete 8'																																
	14	Flöte 4'																																
	15	Violine 4'																																
	16	Nasat 2 2/3'																																
	17	Blaser																																
	18	Piccolo 1'																																
	19	Zimbel 5-fach																																
	20	Mixtur 3-fach																																
	21	Zugr. auf VV rechts	*																															
	22	Zugr. auf VV links	*																															
	23	Festreg. auf VV links	*																															
	24	Festreg. auf VV rechts	*																															
Effekte	25	Perkussion																																
	26	Soloperkussion																																
	27	Repeat																																
	28	Tremolo																																
	29	Second Voice																																
	30	Rauschen																																
	31	Festregister																																
	32	Zugriegel																																
	33	Wah Auf/Ab																																
	34	Bläser																																
	35	Wah Wah auf Effekte																																
	36	Wah Wah Rotor																																
	37	Wah Umkehr																																
	38	Auto Wah/Ein																																
	39	Wah Wah Hand																																
	40	Sinus Patsch																																

* = Registrierbar an den Mikroschaltern der Platine SC 6 B

Gruppe (Schalter)	Daten Eingang / Ausgang	Registrierung UM Programminhalt	Programme																															
			Musette	Akkordeon I	Sakral I	Geige 4'	Geige 8'	Panflöte	Klarinette	Trompete I	Posaune	Horn	Space I	Synth. H.	Wah R. Shatter	Wah Rotor	Wah-Wah	Au-Wah I	Dudelsack	Glocken FR	Glocken ZR	Steelband	Vibraphon	Banjo	Honky T Shatter	Mundharmonika	Honky Tonk WV	Piano	Streicher Piano	Streicher Spinett	Brass II	Brass I	ZR Perc. II	ZR Perc. I
Festregister	1	Zugriegel auf WV	*																															
	2	Festregister auf WV																																
	3	Gedackt 8'																																
	4	Viola 8'																																
	5	Prinzipal 8'																																
	6	Horn 8'																																
	7	Violine 4'																																
	8	Prinzipal 4'																																
	9	Nasat 2 2/3'																																
	10	Prinzipal 2'																																
	11	Terz 1 3/5'																																
	12	Quinte 1 1/3'																																
	13	Piccolo 1'																																
	14	Mixtur 2-fach																																
	15	Zugr. auf VV rechts	*																															
	16	Zugr. auf VV links	*																															
	17	Festreg. auf VV links	*																															
	18	Festreg. auf VV rechts	*																															
Hüllkurven	19	Delay																																
	20	Sustain kurz																																
	21	Sustain mittel																																
	22	Sustain lang																																
Zugr.-Presets	23	Zugriegelprogramm 1																																
	24	Zugriegelprogramm 2																																
	25	Zugriegelprogramm 3																																
	26	Zugriegelprogramm 4																																
	27	Zugriegelprogramm 5																																
	28	Zugriegelprogramm 6																																
Pedal	29	Reserve																																
	30	Reserve																																
	31	Pedalsustain Ein																																
	32	Pedalsustain lang																																
	33	Pedal-Zugriegel																																
	34	Baßgitarre																																
	35	Trompete 8'																																
	36	Tuba																																
	37	Streichbaß																																
	38	Pedal auf Wersivoice																																
	39	Pedal auf beide VV																																
	40	Reserve																																
	41	Reserve																																
	42	Reserve																																
	43	Reserve																																
	44	Reserve																																
	45	Reserve																																
	46	Reserve																																

* = Registrierbar an den Mikroschaltern der Platine SC 6 B