

Ergänzung zur Bauanleitung "WERSIMATIC"

Das elektronische Rhythmusgerät "WERSIMATIC" erhält in den Rausch- und Zischeffekten einen erhöht brillanten Klang, durch zwei zusätzliche Hochtönlautsprecher, die wir ab sofort ohne Mehrpreis den Bausätzen beilegen.

Die neueren Gehäuse enthalten bereits die entsprechenden Ausschnitte in der Frontwand. Bei älteren Gehäusen können die Hochtöner in einen der beiden serienmäßig vorhandenen großen Ausschnitte für die Tieftönlautsprecher gesetzt werden. Falls bereits zwei Tieftöner eingebaut sind, können sie vorübergehend abgeschraubt, in jede Öffnung auf eine passende Brücke aus Metall oder Holz ein Hochtöner montiert- und die Tieftöner wieder über den Hochtönern an der alten Stelle befestigt werden. Eine weitere Einbaumöglichkeit besteht auch in der Hartfaserverkleidung vorn unter dem Untermanual.

Die beiden Hochtöner werden in Reihe geschaltet und über einen Kondensator von $1 \mu\text{F}$ mit an den Verstärker angeschlossen.

