

C1000

CONCEPT SERIES



ELKA

C1000

CONCEPT SERIES

Anche disponibile come C2000 con un'altra versione di mobile e pedaliera a 25 note. (DO - DO)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TASTIERE (con dinamica ed After Touch)

SUPERIORE ed INFERIORE: 61 tasti (DO-DO)

PEDALIERA CON DINAMICA

- C 1000 - 18 pedali (C - F)
- C 2000 - 25 pedali (C - C)

TASTIERA Superiore/Inferiore

ORCHESTRA 1: Organ 1, Organ 2, Strings 1, Strings 2, Brass 1, Reed, Accordion, Piano, Electric Piano, Vibes, Jazz Guitar, Classic Guitar, Electric Guitar, Harp, Marimba, Clavinet, Banjo, Synth 1, Synth 2. Volume +/-, Dynamic On/Off, 3 Variazioni di Timbro.

ORCHESTRA 2: Strings 1, Strings 2, Brass 1, Brass 2, Reed, Pipe, Vocal, Vibes, Marimba, Xylophone, Harp, Hawaiian Guitar, Harpsichord, Celeste, Clavinet, Glockenspiel, Banjo, Tubular Bells.

Volume +/-, Dynamic On/Off, After Touch On/Off, 3 Variazioni di Timbro.

ORCHESTRA 3: Piano 1, Piano 2, Electric Piano 1, Electric Piano 2, Jazz Guitar, Classic Guitar, Flamenco Guitar, Electric Guitar, Honky Tonk, Mandolin, Accordion, Vocal, Pipe 1, Pipe 2, Strings 1, Strings 2, Brass 1, Brass 2.

Volume +/-, Dynamic On/Off, After Touch On/Off, 3 Variazioni di Timbro.

ORCHESTRA 4: 64 voci + 35 programmabili. Tastiera Numerica, Display, 18 pulsanti per l'assegnazione delle voci.

Volume +/-, Dynamic On/Off, After Touch On/Off, Tab Assignment.

SOLO: Trombone, Trumpet, Sax, Clarinet, Oboe, Flute, Whistle, Pan Flute, Harmonica, Cello, Violin, Vocal, Jazz Guitar, Fuzz Guitar, Synth 1, Synth 2, Synth 3, Synth 4. Volume +/-, Dynamic On/Off, After Touch On/Off, 3 Variazioni di Timbro, Portamento.

TONE WHEEL: Flute Drawbars (16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1', Slow Attack, Sustain, Percussion (4', 2 2/3', 1 3/5')), Attack Noise, Soft, Long, Volume +/-.

Tone Wheel Programs: 6 Preset Programmi, Record, Rotary Effect, Slow/Fast.

PEDALBOARD

BASS: Bass 1, Bass 2, Contra Bass, Bass Guitar, Electric Bass, Slap Bass, Tuba. Volume +/-, Dynamic On/Off, Sustain.

ORCHESTRATOR

UPPER MANUAL: Orchestra 1, Orchestra 2, Orchestra 3, Orchestra 4, Tone Wheel, Solo.

LOWER MANUAL: Orchestra 1, Orchestra 2, Orchestra 3, Orchestra 4, Tone Wheel, Solo.

Orchestra 1 to Arrangement, Orchestra 4 to Pedal.

EFFETTI

Elkplay, Lower Harmonizer, Programmable Echo, Riverbero Digitale ALESIS. con 16 tipi di riverbero programmabili.

SEZIONE RITMICA (PCM)

20 Ritmi: Waltz, Tango, March, Country, 5/4, Swing Fox, Swing Rock, Boogie, Slow Rock, Reggae (Gospel - C 2000), 8 Beat, 16 beat 1, 16 Beat 2, Funk (Blue Grass - C 2000), Disco, Latin, Cha Cha, Beguine Rhumba, Bossa Nova, Samba.

4 Variazioni per ciascun rhythm.

Volume +/-, Balance, Tempo Display, Start/Stop, Touch Start, Intro/Ending, Fill In 1, Fill In 2, Slow Ending, Break, Tempo Set, Interruttori a pedale (vedi Controlli sotto).

30 STRUMENTI PERCUSSIVI registrati con la tecnica digitale (PCM)

ACCOMPAGNAMENTO

ARRANGEMENT: 1, 2, 3, 4, 5. Timbre Self Set.

AUTO BASS/CHORD: Pedal Bass, Manual Bass, Root Logic, Pedal Root, One Finger, Bass Memory e Lower Memory.

OVERALL REGISTRATION

24 Presets, Record, Rhythm On/Off, Panel, Bank A - B.

CONTROLLI

Display Illuminato a cristallo liquido - 2 x 40 caratteri (per il controllo delle funzioni programmabili), Lower Split, Transpose, Pitch Bend, Lever, Controllo di Sensibilità Dinamica, Controllo Detune per ciascuna sezione. 2 interruttori a pedale con funzioni programmabili: Start/Stop, Fill In, Sustain, Glide, Modulation, Percussive Instrument, Tempo +/- etc.

SEQUENCER

Registratore Digitale a 7 tracce. Tutte le tracce indipendenti (una per ogni sezione). Capacità memoria - 22,000 eventi, espandibile a 115,000 eventi. PUNCH IN / OUT,

OVERDUB, RECORD, PLAY, PAUSE, STOP, CLEAR, SONG SELECT.

ACCOMPAGNAMENTO PROGRAMMABILE

10 RITMI PROGRAMMABILI completi di Intro, Ending, Fill In, Bass e Arrangement. Tutti PROGRAMMABILI in REAL TIME con controllo di dinamica.

Tempo Enter, Quantize Enter, Record, Copy, Clear, Abort, Store.

DISK DRIVE

3,5" Micro Floppy Disk. Capacità di memoria 720 Kb. Memorizza e carica tutte le funzioni programmabili dello strumento.

MIDI

Possibilità di selezionare i canali di trasmissione e ricezione per Bass, Orchestra 1, Orchestra 2, Orchestra 3, Orchestra 4, Tone Wheel, Solo e Rhythm.

MIDI trasmette and riceve: Note On/Off, Dynamic, After Touch, Volume, Program Change, Clock In/Out, System Exclusive Dump.

ALTRE CARATTERISTICHE

Amplificatore Stereo 100 + 100 Watt R.M.S. con due casse acustiche rimovibili a 2" via. Pedale d'espressione, Controllo di Volume Generale con interruttore On/Off, Pannello illuminato.

CONNESSIONI

Presa d'ingresso con controllo di sensibilità per microfono ecc. Prese di tipo RCA per uscita HI-FI (destro-sinistro); Presa per cuffia, Connettore per stampante. **MIDI:** MIDI In, MIDI Out, Accompaniment Out, MIDI thru.

ALIMENTAZIONE

AC 117V 60 Hz (U.S.A., Canada)
220V 50 Hz (Europa)
240V 50 Hz (G.B., Australia)

DIMENSIONI

122,5 cm (lunghezza) x 65 cm (profondità) x 105 cm (altezza)

PESO NETTO

126 Kg.

ACCESSORI OPZIONALI

Sgabello
Scheda Espansione Memoria

Le illustrazioni e descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. La Ditta si riserva pertanto il diritto di apportare ai modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli e per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.



P.O. Box 1 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Telegrammi ELKA - CASTELFIDARDO
Telex 560834 ELKA I - Telefax (071) 970054
Tel. (071) 970621 - 970622 - 977667 - 977668